KREBREAL
EIENDOM

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av *hvitevarer*

Slik tar du vare på hvitevarene gjennom hele leieforholdet.

Oppvaskmaskin

- Sjekk filteret minst to ganger i måneden, og tøm det ved behov.
- Kjør maskinen med rensemiddel minst én gang i måneden. Følg anvisningen på pakken.
- Pass på at det er nok salt i saltbeholderen. Uten salt blir glassene gråaktige.
- Leietakeren har ansvaret for løse deler inne i maskinen, for eksempel hjulene på kurvene, bestikkurven og dekselet der du har i oppvaskmiddel. Behandle dem forsiktig. Må de byttes, regnes det som slitasje som leietakeren skal erstatte. Vaktmesteren kan hjelpe, men da betaler leietakeren for tiden.
- Finner du ikke bruksanvisningen i leiligheten, søk opp merke og modell på nettet.

Vaskemaskin

- Tøm filteret etter hver vask. Gjøres ikke dette, blir maskinen ødelagt.
- Kjør maskinen med rensemiddel minst én gang i måneden. Følg anvisningen på pakken.

Tørketrommel

- Tøm filteret etter hver tørk. Gjøres ikke dette, blir maskinen ødelagt.

Kjøleskap og fryser

- Avrim fryseren opptil én gang i året.
- Pass på at døren til kjøleskapet og fryseren alltid er ordentlig lukket.

Generelt

- Riktig vedlikehold er nødvendig. Blir en hvitevare ødelagt fordi den ikke er vedlikeholdt, for eksempel fordi filteret ikke er tømt, må leietakeren erstatte den.
- Må vaktmesteren komme fordi feilen skyldes dårlig vedlikehold, betaler leietakeren for tiden. Det samme gjelder når vaktmesteren hjelper med å bytte smådeler eller annet som er leietakerens ansvar. Prisen står i prislisten på krebreal.no.
- Er en hvitevare som tilhører oss, ødelagt, meld fra i skjemaet «Meld fra til drift» på krebreal.no. Legg ved bilde av hvitevaren og en kort forklaring.